Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Колесо натяжное	052301-21-17СБ	052301-21-17СБ							140	2
Колесо ведущее	052301-19-01-01	052301-19-01-01		21				17	41,6	2

Колесо натяжное	052301-21-17СБ	052301-21-17СБ							140	2	
Колесо ведущее	052301-19-01	052301-19-01		21					17	41,3	2

ЭГП-230М, 230LC

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ OEM	ШАГ, ММ	КОЛ-ВО СОЗВЕНКОВ (ИЛИ ЗУБЬЕВ), ШТ	ШИРИНА БАШМАКА, ММ	МАРКА БАШМАЧНОГО ПРОФИЛЯ	ПРИМЕЧАНИЯ ТИП ШАРНИРА/ТИП ЗАМЫКАНИЯ/ТИП БАШМАКА	ДИАМЕТР ОТВ. ПОД БОЛТ (РЕЗЬБЫ БОЛТА), ММ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ЕД. ТЕХНИКИ
ЭГП-230М, 230LC										
Башмак	H190-22-001K-04	H190-22-001K-04			600	LW190B		20,5	16,22	102
Башмак	H190-22-001K-05	H190-22-001K-05			700	LW190B		20,5	19,04	102
Башмак	H190-22-001K-06	H190-22-001K-06			800	LW190B		20,5	21,86	102
Башмак	H190-22-001-04	H190-22-001-04			600	Э ТУ14-102-128-92		20,5	24,18	102
Башмак	H190-22-001-05	H190-22-001-05			700	Э ТУ14-102-128-92		20,5	28,28	102
Башмак	H190-22-001-06	H190-22-001-06			800	Э ТУ14-102-128-92		20,5	32,32	102
Гусеница	052301-22-000-03СБ	052301-22-000-03СБ	190	51	600	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1848	2
Гусеница	052301-22-000-04СБ	052301-22-000-04СБ	190	51	700	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2050	2
Гусеница	052301-22-000-05СБ	052301-22-000-05СБ	190	51	800	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2252	2
Гусеница	052301-22-000-06СБ	052301-22-000-06СБ	190	46	600	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1667	2
Гусеница	052301-22-000-43СБ	052301-22-000-43СБ	190	51	600	LW190B	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1465	2
Гусеница	052301-22-000-44СБ	052301-22-000-44СБ	190	51	700	LW190B	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1610	2
Гусеница	052301-22-000-45СБ	052301-22-000-45СБ	190	51	800	LW190B	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1754	2
Гусеница	052301-22-000-46СБ	052301-22-000-46СБ	190	46	600	LW190B	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1321	2

Цепь гусеничная	052301-22-100-01СБ	052301-22-100-01СБ	190	51			Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	20,2	569	2
Каток опорный	052301-21-140СБ	052301-21-140СБ							35,8	18
Каток поддерживающий	052301-21-15СБ	052301-21-15СБ							18,4	4
Механизм натяжения и сдавания	052301-21-16СБ	052301-21-16СБ							130	2
Колесо натяжное	052301-21-17СБ	052301-21-17СБ							140	2
Колесо ведущее	052301-19-01	052301-19-01		21				17	41,3	2

ЭГП-270

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ОЕМ	ШАГ, ММ	КОЛ-ВО СОЗВЕНКОВ (ИЛИ ЗУБЬЕВ), ШТ	ШИРИНА БАШМАКА, ММ	МАРКА БАШМАЧНОГО ПРОФИЛЯ	ПРИМЕЧАНИЯ ТИП ШАРНИРА/ТИП ЗАМЫКАНИЯ/ТИП БАШМАКА	ДИАМЕТР ОТВ. ПОД БОЛТ (РЕЗЬБЫ БОЛТА), ММ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ЕД. ТЕХНИКИ
ЭГП-270										
Башмак	052701-22-005К	052701-22-005К			600	LW216A		22,5	26,44	90
Башмак	052701-22-005К-01	052701-22-005К-01			700	LW216A		22,5	31,29	90
Башмак	052701-22-005К-02	052701-22-005К-02			800	LW216A		22,5	36,13	90
Башмак	052701-22-001	052701-22-001			600	Э ТУ14-102-128-92		22,5	26,7	90
Башмак	052701-22-001-01	052701-22-001-01			700	Э ТУ14-102-128-92		22,5	31,2	90
Башмак	052701-22-001-02	052701-22-001-02			800	Э ТУ14-102-128-92		22,5	35,6	90
Гусеница	052701-22-000СБ	052701-22-000СБ	216	45	600	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2019	2
Гусеница	052701-22-000-01СБ	052701-22-000-01СБ	216	45	700	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2222	2
Гусеница	052701-22-000-02СБ	052701-22-000-02СБ	216	45	800	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2420	2
Гусеница	052701-22-000-30СБ	052701-22-000-30СБ	216	45	600	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1765	2
Гусеница	052701-22-000-31СБ	052701-22-000-31СБ	216	45	700	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1926	2
Гусеница	052701-22-000-32СБ	052701-22-000-32СБ	216	45	800	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2088	2
Гусеница	052701-22-000-40СБ	052701-22-000-40СБ	216	45	600	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2097	2
Гусеница	052701-22-000-41СБ	052701-22-000-41СБ	216	45	700	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2315	2

Гусеница	052701-22-000-42СБ	052701-22-000-42СБ	216	45	800	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2534	2
Цепь гусеничная	052701-22-100СБ	052701-22-100СБ	216	45			Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	22,3	724	2
Гусеница	A052701-22-000СБ	052701-22-000-30СБ	216	45	600	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1765	2
Гусеница	A052701-22-000-01СБ	052701-22-000-31СБ	216	45	700	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1926	2
Гусеница	A052701-22-000-02СБ	052701-22-000-32СБ	216	45	800	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2088	2
Цепь гусеничная	A052701-22-100СБ	052701-22-100СБ	216	45			Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	22,3	724	2
Каток опорный	052701-21-14СБ	052701-21-14СБ							35,8	14
Каток поддерживающий	052701-21-15СБ	052701-21-15СБ							67	4
Механизм натяжения и сдвигания	052701-21-16СБ	052701-21-16СБ							130	2
Колесо натяжное	052701-21-17СБ	052701-21-17СБ							202	1
Колесо натяжное	052701-21-17-01СБ	052701-21-17-01СБ							202	1
Колесо ведущее	052701-19-01	052701-19-01		21				21	69,5	2

ЭГП-270М (LGP)

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ OEM	ШАГ, ММ	КОЛ-ВО СОЗВЕНКОВ (ИЛИ ЗУБЬЕВ), ШТ	ШИРИНА БАШМАКА, ММ	МАРКА БАШМАЧНОГО ПРОФИЛЯ	ПРИМЕЧАНИЯ ТИП ШАРНИРА/ТИП ЗАМЫКАНИЯ/ТИП БАШМАКА	ДИАМЕТР ОТВ. ПОД БОЛТ (РЕЗЬБЫ БОЛТА), ММ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ЕД. ТЕХНИКИ
ЭГП-270М (LGP)										
Башмак	052701-22-005К	052701-22-005К			600	LW216A		22,5	26,44	96
Башмак	052701-22-005К-01	052701-22-005К-01			700	LW216A		22,5	31,29	96
Башмак	052701-22-005К-02	052701-22-005К-02			800	LW216A		22,5	36,13	96
Башмак	052701-22-005К-03	052701-22-005К-03			900	LW216A		22,5	31,82	96
Башмак	052701-22-001	052701-22-001			600	Э ТУ14-102-128-92		22,5	26,7	96
Башмак	052701-22-001-01	052701-22-001-01			700	Э ТУ14-102-128-92		22,5	31,2	96
Башмак	052701-22-001-02	052701-22-001-02			800	Э ТУ14-102-128-92		22,5	35,6	96
Башмак	052701-22-001-03	052701-22-001-03			900	Э ТУ14-102-128-92		22,5	40,1	96
Башмак	052701-22-004К	052701-22-004К			600	LW216E		22,5	28,44	96
Башмак	052701-22-004К-01	052701-22-004К-01			700	LW216E		22,5	33,29	96
Башмак	052701-22-004К-02	052701-22-004К-02			800	LW216E		22,5	38,13	96
Башмак	052701-22-004К-03	052701-22-004К-03			900	LW216E		22,5	42,96	96
Гусеница	052701-22-000-03СБ	052701-22-000-03СБ	216	48	600	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2154	2
Гусеница	052701-22-000-04СБ	052701-22-000-04СБ	216	48	700	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2370	2
Гусеница	052701-22-000-05СБ	052701-22-000-05СБ	216	48	800	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2581	2
Гусеница	052701-22-000-06СБ	052701-22-000-06СБ	216	48	900	Э ТУ14-102-128-92	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2797	2
Гусеница	052701-22-000-33СБ	052701-22-000-33СБ	216	48	600	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		1884	2

Гусеница	052701-22-000-34СБ	052701-22-000-34СБ	216	48	700	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2055	2
Гусеница	052701-22-000-35СБ	052701-22-000-35СБ	216	48	800	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2228	2
Гусеница	052701-22-000-36СБ	052701-22-000-36СБ	217	48	900	LW216A	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2401	2
Гусеница	052701-22-000-43СБ	052701-22-000-43СБ	216	48	600	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2238	2
Гусеница	052701-22-000-44СБ	052701-22-000-44СБ	216	48	700	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2470	2
Гусеница	052701-22-000-45СБ	052701-22-000-45СБ	216	48	800	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2709	2
Гусеница	052701-22-000-46СБ	052701-22-000-46СБ	216	48	900	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт		2937	2
Цепь гусеничная	052701-22-100-01СБ	052701-22-100-01СБ	216	48			Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	22,3	772	2
Каток опорный	052701-21-14СБ	052701-21-14СБ							35,8	16
Каток поддерживающий	052701-21-15СБ	052701-21-15СБ							67	4
Механизм натяжения и сдвигания	052701-21-16СБ	052701-21-16СБ							130	2
Колесо натяжное	052701-21-17СБ	052701-21-17СБ							525	1
Колесо натяжное	052701-21-17-01СБ	052701-21-17-01СБ							525	1
Колесо ведущее	052701-19-01	052701-19-01		21				21	69,5	2

ЭГП-4506

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ OEM	ШАГ, ММ	КОЛ-ВО СОЗВЕНКОВ (ИЛИ ЗУБЬЕВ), ШТ	ШИРИНА БАШМАКА, ММ	МАРКА БАШМАЧНОГО ПРОФИЛЯ	ПРИМЕЧАНИЯ ТИП ШАРНИРА/ТИП ЗАМЫКАНИЯ/ТИП БАШМАКА	ДИАМЕТР ОТВ. ПОД БОЛТ (РЕЗЬБЫ БОЛТА), ММ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ЕД. ТЕХНИКИ
ЭГП-4506										
Башмак	054506-22-001	054506-22-001			600	LW216E		24,5	28,29	98
Гусеница	216ЭГП-22-000-14СБ	054506-22-000СБ	216	49	600	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	24,5	2443	2
Гусеница	054506-22-000СБ	054506-22-000СБ	216	49	600	LW216E	Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	24,5	2460	2
Каток опорный	054501-21-14СП	054501-21-14СП							81	16
Каток поддерживающий с опорой	054501-21-15СБ	054501-21-15СБ							40	6
Колесо натяжное	054501-21-17СБ	054501-21-17СБ							278	1
Колесо натяжное	054501-21-17-01СБ	054501-21-17-01СБ							278	1
Цепь гусеничная	054506-22-100СБ	054506-22-100СБ	216	49			Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт	24,5	961	2
Колесо ведущее	054506-19-01	054506-19-01		23				20	105	2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93