Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Бортовой фрикцион и тормоз остановочный

МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ТЕХНИКИ	ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ	ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS
Бульдозер Т901	2		1101-18-12СБ
Бульдозер Т1101	2	1101-18-12СБ	
Бульдозер Т1102	2		1101-18-12СБ
Бульдозер Т1501	2		2001-18-12СБ
Бульдозер Т1502	2	2001-18-12СБ	
Бульдозер Т2001	2		2001-18-12СБ
Бульдозер Т2002	2		2001-18-12СБ
Бульдозер Т2501	2		2501-18-19СБ
Бульдозер Т2502	2		2501-18-19СБ
Бульдозер Т3501	2		4001-18-11СБ
Бульдозер Т3502	2		4001-18-11СБ
Бульдозер Т4001	2		4001-18-11СБ
Бульдозер мелиоративный ТМ2501	2		2501-18-19СБ
Трубоукладчик ТГ122	2		1101-18-12СБ
Трубоукладчик ТГ221	2		2001-18-12СБ
Трубоукладчик ТГ222	2		2001-18-12СБ
Трубоукладчик ТГ301	2		2001-18-12СБ
Трубоукладчик ТГ302	2		2001-18-12СБ
Трубоукладчик ТГ503	2		4001-18-11СБ
Трубоукладчик ТГ511	2		4001-18-11СБ
Трактор сваебойный ТС1101	2	1101-18-12СБ	

Трактор путеукладный ТП2002	2	2001-18-12СБ	
-----------------------------	---	--------------	--

Бортовой фрикцион и тормоз остановочный 1101-18-12СБ

№п/п	Артикул	Наименование
1	1000390205000	ПОДШИПНИК 1000920
2	1000390718000	ПОДШИПНИК 1000918
3	1000580852000	КОЛЬЦО 315-325-58-2-3
4	1101-18-1	КОРПУС
5	1101-18-100СБ	ДИСК
6	1101-18-102СБ	БАРАБАН
7	1101-18-12	КОЛЬЦО
8	1101-18-13	КОЛЬЦО
9	1101-18-14	КРЫШКА
10	1101-18-15	ОБОЙМА
11	1101-18-16	ДИСК
12	1101-18-18	КОЛЬЦО
13	1101-18-20	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
14	1101-18-22	ДИСК
15	1101-18-23	БАРАБАН
16	1101-18-25	КОЛЬЦО
17	1101-18-26	ПОРШЕНЬ
18	1101-18-27	ПОРШЕНЬ
19	1101-18-28	ПРОСТАВКА
20	1101-18-29	ВАЛ
21	1101-18-30	БАРАБАН
22	1101-18-5	ДИСК НАЖИМНОЙ

23	1101-18-6	БАРАБАН
24	1101-18-7	ТАРЕЛКА
25	1101-18-9	БАРАБАН
26	1606010360/00	КОЛЬЦО В90
27	1606010380/00	КОЛЬЦО В100
28	1606010400/00	КОЛЬЦО В110
29	2501-12-181-34	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
30	253110000012	КОЛЬЦО 012-016-25-2-29335
31	280231	БОЛТ ЗМ10-6ДХ25.109.40Х.019
32	280266-05	БОЛТ ЗМ10-6Д
33	281393	БОЛТ М12-6ДХ140.109.40Х.019
34	311700000000	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭФМ 020.1012040
35	580705	КОЛЬЦО С90
36	580760	КОЛЬЦО С100
37	580805	КОЛЬЦО С110
38	606-12-10	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
39	606-12-10-11	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
40	606-12-11-02	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
41	606-12-11-09	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
42	700-32-2074	ШТИФТ
43	700-37-2182-01	ПРОБКА

Бортовой фрикцион и тормоз остановочный 2001-18-12СБ

№п/п	Артикул	Наименование
1	1000390205000	ПОДШИПНИК 1000920
2	1000390225000	ПОДШИПНИК 1000922Л
3	1000580854000	КОЛЬЦО 360-370-58-2-3
4	1606010380/00	КОЛЬЦО В100
5	1606010400/00	КОЛЬЦО В110
6	1606010420/00	КОЛЬЦО В120
7	2001-18-100СБ	ДИСК
8	2001-18-103СБ	БАРАБАН
9	2001-18-12	КОЛЬЦО
10	2001-18-14	КРЫШКА
11	2001-18-15	ОБОЙМА
12	2001-18-21	КОЛЬЦО
13	2001-18-25	ВТУЛКА
14	2001-18-27	ДИСК
15	2001-18-28	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
16	2001-18-32	БАРАБАН
17	2001-18-33	КОРПУС
18	2001-18-35	ПРОСТАВКА
19	2001-18-36	ПОРШЕНЬ
20	2001-18-37	ПОРШЕНЬ
21	2001-18-38	КОЛЬЦО
22	2001-18-39	ВАЛ

23	2001-18-5	ДИСК НАЖИМНОЙ
24	2001-18-6	БАРАБАН
25	2001-18-7	ДИСК
26	2001-18-8	БАРАБАН
27	2001-18-9	БАРАБАН
28	2501-12-181-22	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
29	253110000016	КОЛЬЦО 016-020-25-2-29335
30	280339	БОЛТ 3М12-6ДХ30.109.40Х.019
31	280391	БОЛТ 3М12Х1,25-6ДХ105.109.40Х.019
32	285389	БОЛТ
33	311700000000	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭФМ 020.1012040
34	312501-90-133	ТАРЕЛКА
35	461224000002	ПОДШИПНИК 1000924
36	580760	КОЛЬЦО С100
37	580805	КОЛЬЦО С110
38	580814	КОЛЬЦО С120
39	606-12-10-12	КОЛЬЦО
40	606-12-10-13	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
41	606-12-10-14	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
42	606-12-11-17	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
43	700-32-2074	ШТИФТ
44	700-37-2071	ПРОБКА

Бортовой фрикцион и тормоз остановочный 2501-18-19СБ

№п/п	Артикул	Наименование
1	1000390474000	ПОДШИПНИК 124
2	1606010420/00	КОЛЬЦО В120
3	1606020460/00	КОЛЬЦО В165
4	2501-18-103СБ	ДИСК
5	2501-18-103СБ	ДИСК
6	2501-18-110СБ	БАРАБАН
7	2501-18-111СБ	ПАКЕТ ДИСКОВ
8	2501-18-28	ТАРЕЛКА
9	2501-18-31	ДИСК
10	2501-18-31	ДИСК
11	2501-18-32	ДИСК
12	2501-18-33-01	КОРПУС
13	2501-18-54	КРЫШКА
14	2501-18-58	ДИСК
15	2501-18-62	КОЛЬЦО
16	2501-18-64	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
17	2501-18-65	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
18	2501-18-69	БАРАБАН
19	2501-18-71	ОБОЙМА
20	2501-18-72	КОЛЬЦО
21	2501-18-80	ВАЛ
22	2501-18-81	ПОРШЕНЬ

23	2501-18-82	УПОР
24	2501-18-83	КОЛЬЦО
25	2501-18-84	ВТУЛКА
26	2501-18-85	СТУПИЦА
27	2501-18-86	ПОРШЕНЬ
28	2501-18-87	БАРАБАН
29	2501-18-90	БАРАБАН
30	253110000022	КОЛЬЦО 022-026-25-2-29335
31	253110000039	КОЛЬЦО 039-045-36-2-29335
32	280359-01	БОЛТ 3М12-6ДХ35.109.40Х.019
33	280392	БОЛТ 3М12-6ДХ130.109.40Х.019
34	285517-01	БОЛТ М14Х1.5-6G
35	310225	ШАЙБА
36	311700000000	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭФМ 020.1012040
37	315220	ШАЙБА
38	325382	ШТИФТ
39	375631	ПРОБКА
40	461224000002	ПОДШИПНИК 1000924
41	580814	КОЛЬЦО С120
42	580834	КОЛЬЦО С140
43	580865	КОЛЬЦО С165
44	606-12-10-15	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
45	606-12-10-16	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
46	606-12-11-15	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
47	606-12-11-18	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
48	700-32-2074	ШТИФТ

Бортовой фрикцион и тормоз остановочный 4001-18-11СБ

№п/п	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	1000390474000	ПОДШИПНИК 124
2	1606010420/00	КОЛЬЦО В120
3	1606020460/00	КОЛЬЦО В165
4	2501-18-103СБ	ДИСК
5	2501-18-103СБ	ДИСК
6	2501-18-28	ТАРЕЛКА
7	2501-18-31	ДИСК
8	2501-18-31	ДИСК
9	2501-18-32	ДИСК
10	2501-18-33-01	КОРПУС
11	2501-18-54	КРЫШКА
12	2501-18-58	ДИСК
13	2501-18-62	КОЛЬЦО
14	2501-18-64	КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ
15	2501-18-65	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
16	2501-18-71	ОБОЙМА
17	2501-18-72	КОЛЬЦО
18	2501-18-80	ВАЛ
19	2501-18-81	ПОРШЕНЬ
20	2501-18-82	УПОР
21	2501-18-83	КОЛЬЦО
22	2501-18-84	ВТУЛКА

23	2501-18-85	СТУПИЦА
24	2501-18-86	ПОРШЕНЬ
25	253110000022	КОЛЬЦО 022-026-25-2-29335
26	253110000039	КОЛЬЦО 039-045-36-2-29335
27	280359-01	БОЛТ 3М12-6ДХ35.109.40Х.019
28	280392	БОЛТ 3М12-6ДХ130.109.40Х.019
29	285517-03	БОЛТ
30	310225	ШАЙБА
31	311700000000	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭФМ 020.1012040
32	315220	ШАЙБА
33	325382	ШТИФТ
34	375631	ПРОБКА
35	4001-18-101СБ	БАРАБАН
36	4001-18-102СБ	ПАКЕТ ДИСКОВ
37	4001-18-2	БАРАБАН
38	4001-18-3	БАРАБАН
39	4001-18-5	БАРАБАН
40	461224000002	ПОДШИПНИК 1000924
41	580814	КОЛЬЦО С120
42	580834	КОЛЬЦО С140
43	580865	КОЛЬЦО С165
44	606-12-10-15	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
45	606-12-10-16	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
46	606-12-11-15	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
47	606-12-11-18	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
48	700-32-2074	ШТИФТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93